

PETTEC

Modular Remote

Fernbedienung zur Erweiterung der PetTec Modular Trainer¹

Remote control to complement the PetTec Modular Trainer¹

Télécommande pour compléter le PetTec Modular Trainer¹



TEACH
YOUR **DOG**

For a rewarding
relationship


¹Nur mit separat erhältlichem Modular Trainer funktionsfähig.

¹Works only with the Modular Trainer (sold separately).

¹Ne fonctionne qu'avec un dispositif de dressage Modular Trainer (vendus séparément).

Inhaltsverzeichnis



 Einleitung	4
Produktübersicht	5
Inbetriebnahme	6
Anwendung	6
Funktionsübersicht und LED Benachrichtigungen	9
Laden des Akkus	10
Verbinden von Fernbedienung und Trainer	11
Richtiges Hundetraining	14
Kundenservice	16
Symbol- und Begriffserklärung	17



Einleitung

Schön, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sie können die Modular Remote mit dem separat erhältlichen Modular Spray oder Modular Vibra Trainer verbinden, um Ihrem Hund unerwünschtes Verhalten abzutrainieren. Erziehen Sie effektiv und greifen Sie auch aus der Ferne ein.

Wichtig

- Anleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Produktes sorgfältig lesen.
- Nur in Kopplung mit PetTec Modular Vibra oder Modular Spray Trainer funktionsfähig.

Wissenswertes

- Im Folgenden ist mit Modular Remote die Fernbedienung und sind mit Modular Spray Trainer oder Modular Vibra Trainer die separat erhältlichen Trainingshalsbänder gemeint, die mit der Fernbedienung gekoppelt werden können.
- Im Folgenden wird über Ferntraining gesprochen, wenn das Trainingshalsband manuell über eine Fernbedienung bedient wird.
- Als Anti-Bell-Modus, wird die Funktion beschrieben, in der das Halsband auf das Bellen eines Hundes reagiert.

Sicherheitshinweise

Für die sichere Inbetriebnahme beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Nur für gezielte Trainingseinheiten und nicht für den Dauereinsatz geeignet (max. 1-2h pro Tag).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät nicht selbstständig aufschrauben oder modifizieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen heißen Quellen wie Feuer oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Produktübersicht

Lieferumfang

- Modular Remote
- Micro-USB Ladekabel
- Anleitung
- Handschleufe für Fernbedienung

Übersicht Fernbedienung

- 1 Antenne
- 2 LED-Statusanzeige
- 3 Auswahl des gekoppelten Trainers (Modular Vibra/Modular Spray)
- 4 Display zur Funktionsübersicht
- 5 Auswahl Trainingssignalstärke
- 6 Orientierungstasten für Ton, Spray/Vibration und Licht
- 7 Ladeanschluss mit Gummiabdeckung
- 8 Öffnung für die Handschleufe

Fernbedienung

- Abmessungen: 150 x 49 x 22 mm
- Gewicht: 80 g

Technische Daten

- ✓ Bis zu 600 m Reichweite
- ✓ Zusätzliches Tonsignal
- ✓ IP65 Strahlwasserschutz
- ✓ Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit
- ✓ 5 Trainingssignalstufen
- ✓ Erweiterbar um zweites Halsband*

*2 Hunde parallel mit einer Fernbedienung trainierbar.





Inbetriebnahme

Fernbedienung

Das Display sowie die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung werden eingeschaltet, sobald eine der Tasten betätigt wird. Anschließend ist die Hintergrundbeleuchtung für 20 Sekunden aktiv und erlischt, falls keine weitere Nutzung erfolgt. Wird die Fernbedienung für weitere 5 Minuten nicht genutzt, schaltet sich das komplette Display aus und die Fernbedienung befindet sich im Energiesparmodus. Bei erneutem Betätigen einer Taste ist die Fernbedienung sofort wieder einsatzbereit.

Anwendung

Wichtig: Nur in Kopplung mit PetTec Modular Vibra oder Modular Spray Trainer funktionsfähig.

1 Auswahl des gekoppelten Trainers

Der Wechselschalter erlaubt dem Nutzer zwischen zwei verschiedenen Trainern auszuwählen (separat erhältlich). Es können somit zwei Trainer parallel mit einer Fernbedienung genutzt werden.

2 Auswahl Trainingssignalstärke

Stellen Sie stufenweise sowohl die Stärke des Tonsignals als auch entsprechend des gekoppelten Trainers (Modular Spray oder Modular Vibra Trainer) die Spray- bzw. Vibrationsstärke ein.

3 Tonsignaltaste

Die Tonsignaltaste gibt einen hörbaren Ton am Trainingshalsband wieder. Die Lautstärke des Tonsignals wird durch die Einstellungstasten (▲▼) manuell festgelegt. Die Tonsignaltaste wird durch die Auf- und Abtasten um jeweils eine Stufe erhöht bzw. verringert.

4 Vibrations- bzw. Spraysignal

Durch Betätigen der Trainingssignaltaste wird mit Hilfe eines Trainingshalsbandes* ein entsprechendes Signal (Spray/Vibration)

*Trainingshalsband (Modular Spray oder Modular Vibra) ist separat erhältlich.



übermittelt. Die Intensität des Trainingssignals wird durch die Einstellungstasten manuell festgelegt. Die Vibration- bzw. Spraystärke wird durch die Auf- und Abtasten um jeweils eine Stufe eingestellt (▲▼).

5 Suchlichttaste

Durch Betätigen dieser Taste blinken zwei LED-Leuchten am Trainingshalsband.



PetTec-Tipp

Sie können bis zu zwei Trainingshalsbänder mit einer Fernbedienung verbinden und so auch 2 Hunde parallel trainieren. Mehr dazu finden Sie ab Seite 14.



Individuell geeignete Trainingssignalstärken

Die Modular Remote bietet in Verbindung mit einem Modular Trainer* 5 verschiedene Trainingssignalstufen, dabei ist Stufe »1« das schwächste Signal und Stufe »5« das stärkste. Die passende Trainingssignalstufe für Ihren Hund ist abhängig vom Temperament und der Empfänglichkeit für das jeweilige Trainingssignal (Sprühstoß oder Vibration). Starten Sie daher bitte immer mit der schwächsten Signalstufe und arbeiten Sie sich nach oben, bis die passende Intensität gefunden ist. Ihr Hund zeigt eine leichte Reaktion, wenn die passende Signalstufe gefunden wurde. Eine dieser Reaktionen kann zum Beispiel durch die Anspannung der Nackenmuskulatur ersichtlich werden. Bleibt das Trainingssignal unbemerkt, ist eine höhere Stufe notwendig.

Maximale Reichweite der Fernbedienung





Die Modular Remote kann in Verbindung mit einem Modular Trainer Trainingssignale über bis zu 600m übermitteln. Die Reichweite kann je nach Umgebung abweichen. Um die Reichweite zu maximieren, kann die Fernbedienung in die Höhe gehalten werden.

*Trainingshalsband (Modular Spray oder Modular Vibra) ist separat erhältlich.





Funktionsübersicht und LED Benachrichtigungen



LED Benachrichtigungen der Fernbedienung

Taste		Funktion	Bedeutung der LED
Tone		Gibt ein hörbares Tonsignal wieder.	Rotes LED-Licht leuchtet als Benachrichtigung, solange die Taste gedrückt wird.
Vibra/Spray		Überträgt ein Vibrations- oder Spraysignal an das Trainingshalsband.	Rotes LED-Licht leuchtet als Benachrichtigung, solange die Taste gedrückt wird.
Light		Schaltet das Suchlicht am Trainingshalsband ein und aus.	Rotes LED-Licht leuchtet als Benachrichtigung, solange die Taste gedrückt wird.
Light- und Auf-Taste gleichzeitig drücken		Verbinden und Trennen der Geräte	LED leuchtet 3-mal in Folge rot auf.

Display und LED Benachrichtigungen

	Gibt die jeweilige Trainingssignalstufe an, welche von 0 (ausgeschaltet) – 5 (stark) variieren kann.
 	Gibt das aktuell ausgewählte Trainingshalsband an.
	Gibt den aktuellen Akkustand an. Signal fängt an zu blinken, wenn Akkustand sehr niedrig ist.

Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Anwendung vollständig auf (dies kann bis zu 2h dauern).
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen auf.
- Der Akku des Gerätes muss komplett aufgeladen werden, wenn die letzte Nutzung schon über drei Monate zurückliegt.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn:


- die Batterieanzeige auf der Fernbedienung nur noch einen Balken statt drei Balken anzeigt.
- die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung nicht mehr aufleuchtet.

Wichtiger Hinweis

Die Fernbedienung ist nur teilweise aufgeladen, wenn sie versendet wird. Die erste vollständige Akkuladung dauert bis zu 2 Stunden.

Aufladen der Fernbedienung

Laden Sie die Fernbedienung mit Hilfe des beigelegten Ladekabels vollständig auf, bis die Ladebalken auf der Fernbedienung voll sind. Öffnen Sie dazu die Gummiabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und stecken Sie den Ladestecker in die vorgesehene Öffnung. Schließen Sie danach den USB-Anschluss an den Adapter an und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Eine volle Ladephase dauert ungefähr 2 Stunden.





Verbinden von Fernbedienung und Trainer

Wichtig

- Die Modular Remote kann nur mit den Trainingshalsbändern Modular Vibra oder Modular Spray Trainer verbunden werden. Diese Geräte sind separat im Handel erhältlich! ▶ <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise der Trainingshalsbänder vor Gebrauch sorgfältig durch.
- Verbinden und Trennen Sie die beiden Geräte nur, wenn das Trainingshalsband nicht am Hund angebracht ist.


Hinweise

- Fernbedienung und Trainingshalsband bitte vor dem Verbinden vollständig aufladen.
- Die Modular Remote funktioniert mit beiden Trainingshalsbändern, sowohl dem Modular Spray als auch dem Modular Vibra Trainer.
- Es können bis zu 2 Trainingshalsbänder mit der Modular Remote verbunden werden. Dementsprechend können Sie einen Modular Spray als auch einen Modular Vibra Trainer (beide separat erhältlich) kombiniert mit der Modular Remote nutzen.

Initiales Verbinden von Fernbedienung und einem Trainingshalsband (Ferntraining)

- Schalten Sie das Trainingshalsband an und prüfen Sie den Akkustand.
- Drücken Sie anschließend für mehrere Sekunden die Taste »S« (Sensitivity) auf dem Trainingshalsband bis auf dem LED-Display ein »P« (Pairing) aufleuchtet. Nun ist das Trainingshalsband für ca. 20 Sekunden im Verbindungsmodus.
- Nehmen Sie nun die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
- Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden leuchtet die Benachrichtigungs-LED am Trainer grün auf.

Hinweis: Siehe Bildstrecke S. 13

- 
- Betätigen Sie zum Testen die »**Light**«-Taste auf der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Verbinden beider Geräte blinken nun die beiden LED's am Trainingshalsband auf.
 - Bitte beginnen Sie bei Schritt 1, falls die Verbindung zwischen Fernbedienung und Trainingshalsband fehlgeschlagen ist.

Generelles Trennen und Verbinden von Fernbedienung und einem Trainingshalsband

Trennen beider Geräte zur Nutzung des Anti-Bell-Modus

1. Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
2. Nehmen Sie die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »**Auf**«- und die »**Light**«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und ein Piepen ertönt.
3. Beide Geräte sind nun von einander getrennt und das Trainingshalsband kann als Anti-Bell Trainingsgerät ganz ohne Fernbedienung genutzt werden.

Erneutes Verbinden beider Geräte zur Nutzung des Ferntrainings

1. Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
2. Nehmen Sie die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »**Auf**«- und die »**Light**«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
3. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden leuchtet die Benachrichtigungs-LED am Trainer grün auf.
4. Nun können Sie die beiden Geräte wieder für das Ferntraining verwenden.

Hinweis

Zum Verbinden eines Trainingshalsbandes mit einer komplett neuen Fernbedienung müssen Sie die Schritte der Initialverbindung durchgehen.



Modular Remote



Modular Spray Trainer



Modular Vibra Trainer



Verbinden eines zweiten Trainingshalsbandes

1. Legen Sie den Schalter zur Auswahl der Trainingshalsbänder auf der Fernbedienung von 1 auf 2.
2. Schalten Sie das Trainingshalsband an und prüfen Sie den Akkustand.
3. Drücken Sie anschließend für mehrere Sekunden die Taste »S« (Sensitivity) auf dem Trainingshalsband bis ein Piepen ertönt und auf dem LED-Display ein »P« (Pairing) aufleuchtet. Nun ist das Trainingshalsband für ca. 20 Sekunden im Verbindungsmodus.
4. Nehmen Sie nun die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
5. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden leuchtet die Benachrichtigungs-LED am Trainer grün auf.
6. Betätigen Sie zum Testen die »Light«-Taste auf der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Verbinden beider Geräte blinken nun die beiden LED's am Trainingshalsband auf.
7. Bitte beginnen Sie bei Schritt 1, falls die Verbindung zwischen Fernbedienung und Trainingshalsband fehlgeschlagen ist.

Richtiges Hundetraining

Eine gute Hundeerziehung ist der Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben von Hund und Mensch, doch häufig stoßen Hundehalter bei der Erziehung Ihrer Vierbeiner an die eigenen Grenzen. Die Modular Remote ist eine innovative Hilfe für Ihr sonstiges Hundetraining, um Ihrem Liebling effektiv unerwünschte Verhaltensweisen abzugewöhnen. Mit der Modular Remote können Sie auch aus der Ferne direkt eingreifen und somit unmittelbar auf das Fehlverhalten reagieren. Die meisten Hunde stellen bereits nach nur ein- bis zweimaligem Einsatz des Modular Trainers dieses Verhalten dauerhaft ein. Bitte beachten Sie, dass dies ein Trainingsgerät und kein Spielzeug ist, welches stets bedacht eingesetzt werden sollte. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle bitten, folgende Ratschläge zu berücksichtigen:



Vor dem Training

1. Stellen Sie sicher, dass das Fehlverhalten Ihres Hundes nicht auf eine mangelnde körperliche Aktivität oder gesundheitliche Probleme zurückzuführen ist! In diesem Fall verzichten Sie bitte auf den Einsatz des Trainers und suchen sich professionellen Rat.
2. Gewöhnen Sie Ihren Hund einen Tag lang an das Halsband, bevor Sie es einschalten.
3. Zur Sicherheit vermeiden Sie, dass Ihr Hund mit dem Trainer schwimmen geht. Das Gewicht oder die Signale könnten das Schwimmvermögen Ihres Hundes beeinflussen. Falls der Trainer nass wird, einfach trocknen lassen. Bitte keinesfalls nach dem Kontakt mit Wasser die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses öffnen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Trainer gelangt!

Während des Trainings

1. Nehmen Sie den Trainer bei verstörtem Verhalten Ihres Hundes sofort ab.
2. Setzen Sie den Trainer stets kontrolliert ein. Wie im sonstigen Training gilt es, gezielt klare Kommandos zu geben. Ihr Hund muss diese erst erlernen, um entsprechend darauf reagieren zu können.
3. Trainieren Sie maximal 1-2 Stunden pro Tag mit Ihrem Hund. Nehmen Sie den Trainer nach jedem Training ab und schalten Sie ihn aus.
4. Belohnen Sie Ihren Hund stets nach erfolgreichen Trainingsdurchläufen!



Kundenservice

Wenn Sie Rückfragen zur Modular Remote haben, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Stage10 GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps zum Training und Umgang mit unseren Trainern finden Sie unter:

support.PetTec.de

Symbol- und Begriffserklärung



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt Modular Remote der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



pettec.de/faq/modular



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störausstrahlung des Gerätes unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihre Modular Remote einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Modular Remote

Fernbedienung zur Erweiterung der PetTec Modular Trainer¹

Remote control to complement the PetTec Modular Trainer¹

Télécommande pour compléter le PetTec Modular Trainer¹

¹Nur mit separat erhältlichem Modular Trainer funktionsfähig.

¹Works only with the Modular Trainer (sold separately).

¹Ne fonctionne qu'avec un dispositif de dressage Modular Trainer (vendus séparément).