

PetTec

Antibark Spray 2.0



Anti-Bell-Halsband mit Spray | Antibark collar with spray |
Collier anti-aboïement avec spray




TEACH
YOUR **DOG**

For a rewarding
relationship

Inhaltsverzeichnis | Table of contents | Table des matières

	Einleitung	4
	Inbetriebnahme	6
	Befüllen des Trainers	7
	Anbringung des Halsbandes	7
	Funktionstest	8
	LED Benachrichtigung des Trainers	9
	Laden des Akkus	10
	Laden des Antibark Spray 2.0	11
	Richtiges Hundetraining	12
	Häufige Fragen	13
	Kundenservice	14
	Symbol- und Begriffserklärung	15
	Introduction	16
	Operation	18
	Filling the trainer	19
	Attaching the collar	19
	Functional test	20
	LED notifications of the trainer	21
	Charging the batteries	22
	Charging the Antibark Spray 2.0	23
	Proper dog training	24
	FAQs	25
	Customer support	26
	Explanation of symbols and terms	27

 Introduction	28
Mise en service	30
Remplissage du trainer	31
Pose du collier	31
Test de fonctionnement	32
LED de notification du trainer	33
Recharge de la batterie	34
Charge du trainer	35
Dressage correct du chien	36
Questions fréquentes	37
Service après-vente	38
Explication des termes et symboles	39

Italiano



Un manuale in italiano può essere scaricato al seguente link.

Español



Se puede descargar un manual en español en el siguiente enlace.



pettec.de/faq/spray



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Der PetTec Antibark Spray 2.0 ist eine ganz neue effektive Hilfe, um Ihren Hund schonend zu erziehen.

Sicherheitshinweise

Für die sichere Inbetriebnahme des PetTec Antibark Spray 2.0 beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Unsere Produkte sind ausschließlich für das Training mit Hunden ausgelegt.
- Trainer und Spray vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Beim Befüllen, Ein- und Ausschalten den Kopf nicht über die Sprühdüse halten um einen Sprühstoß in die Augen zu vermeiden.
- Nur für gezielte Trainingseinheiten (1-2 Std./Tag) und nicht für den Dauereinsatz geeignet.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Zur Sicherheit vermeiden Sie, dass Ihr Hund mit dem Trainer schwimmen geht. Das Gewicht oder das Sprühsignal könnte das Schwimmvermögen Ihres Hundes beeinflussen.
- Das Gerät nicht selbstständig aufschrauben.
- Trainer eignet sich nicht zur Kontrolle von aggressiven Hunden.

Lieferumfang

- Antibark Spray 2.0 mit Hundehalsband
- Nachfüllspray 75 ml
- Bedienungsanleitung
- Festverbauter Akku
- USB-Ladekabel





Übersicht Halsband

- 1 Sprühdüse
- 2 Einfüllventil
- 3 Einstelltaste für Mikrofonsensibilität
- 4 Micro-USB Ladeanschluss
- 5 LED-Anzeige
- 6 Ein- & Ausschalter



Technische Daten

- ✓ 2 einstellbare Empfindlichkeitsstufen
- ✓ IPX5 Spritzwasserschutz
- ✓ 6-10 Tage Akkulaufzeit
- ✓ Maße: 35 x 88 x 32 mm
- ✓ ≤ 40 Sprühstöße pro Füllung
- ✓ 22-67 cm Halsbandumfang
- ✓ 2 Stunden Ladezeit
- ✓ Gewicht: 120 g (inkl. Halsband)



Inbetriebnahme

Der Antibark Spray 2.0 ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Der Akku muss für die Erstinbetriebnahme vollständig aufgeladen werden.

Zum Einschalten des Antibark Spray 2.0 drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit leuchtet die LED einmal grün auf. Anschließend blinkt die LED alle 5 Sekunden grün auf und signalisiert die Funktionsbereitschaft des Trainers.

Wenn die LED beim Einschalten des Trainers zweimal rot aufleuchtet, obwohl der Akku geladen ist, muss der Trainer mit Spray befüllt werden. Dazu schalten Sie den Trainer bitte wieder aus, befüllen den Trainer mit dem Spray und schalten diesen erneut an.

Zum Ausschalten des Antibark Spray 2.0 muss die Power-Taste für 2 Sekunden gedrückt werden bis die LED mehrmalig grün aufleuchtet.



Um die Empfindlichkeitsstufe des Trainers einzustellen muss die Adjust-Taste gedrückt werden. Der Trainer wird werkseitig mit der niedrigeren Empfindlichkeitsstufe eingestellt und versendet.

Demzufolge wechselt beim erstmaligen Betätigen der Adjust-Taste die Empfindlichkeitsstufe von niedrig auf hoch. Bei diesem Vorgang leuchtet die LED rot auf. Wenn per Tastenbestätigung wieder auf die niedrigere Empfindlichkeitsstufe gewechselt wird, leuchtet die LED grün auf.



Befüllen des Trainers



Der PetTec Antibark Spray 2.0 muss zum Befüllen mit Spray ausgeschaltet sein. Der Füllstutzen muss dazu senkrecht auf das Einfüllventil angesetzt werden. Wenn der Füllstutzen richtig sitzt, mit leichtem Druck den Trainer für 15 Sekunden befüllen.


Hinweis: Um den Tank des PetTec Antibark Spray 2.0 komplett zu entleeren, kann mit einem Schraubenzieher leicht auf das Einfüllventil gedrückt werden.



Anbringung des Halsbandes

Das Halsband muss fest angelegt werden, sodass die Sprühsignale effektiv angewendet werden können. Die richtige Anbringung des Halsbandes können Sie testen, indem Sie prüfen, ob noch ein bis zwei Finger unter das Halsband passen. Die priorisierte Position des PetTec Antibark Spray 2.0 befindet sich direkt unter der Schnauze Ihres Hundes.

Bitte achten Sie darauf, dass das Halsband nicht zu eng sitzt, da der Hund sonst Probleme mit der Atmung bekommt. Ebenso darf das Halsband nicht verrutschen, da das Sprühsignal sonst nicht effektiv wirken kann.





Funktionstest

Prüfen Sie, ob der Akku geladen und der Trainer eingeschaltet ist. Anschließend können Sie von hinten gegen den Sensor pusten, sodass der Trainer ein Sprühsignal ausgibt.

Hinweis: Der Antibark Spray 2.0 reagiert nur auf jedes zweite Pusten.



LED Benachrichtigungen des Trainers



Trainer Funktionen

Grüne LED Benachrichtigungen

Einschalten	Blinkt einmalig
Einschalten – kein Akku	Blinkt kontinuierlich auf
Akku geladen	Leuchtet kontinuierlich auf
Ausschalten	Blinkt mehrmalig auf
Niedrige Empfindlichkeit	Blinkt einmalig auf
Normale Bedienung – niedriger Akkustand	Blinkt alle fünf Sekunden

Trainer Funktionen

Rote LED Benachrichtigungen

Niedriger Spraystand – guter Akkustand	Blinkt zwei Mal auf
Niedriger Spraystand – niedriger Akkustand	Blinkt fünf Mal auf
Hohe Empfindlichkeitsstufe	Blinkt einmalig auf
Normale Bedienung – niedriger Akkustand	Blinkt auf

Trainer Funktionen

Grüne/Rote LED Benachrichtigungen

Ladezustand	Leuchtet kontinuierlich auf
-------------	-----------------------------



Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku des Antibark Spray 2.0 vor der ersten Anwendung vollständig auf.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen auf.
- Der Akku des Gerätes muss komplett aufgeladen werden, wenn die letzte Nutzung schon über drei Monate zurückliegt.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn:

- die Kontrollleuchte des Antibark Spray 2.0 rot blinkt.
- die Kontrollleuchte beim Einschalten des Antibark Spray 2.0 kontinuierlich grün blinkt.

Wichtiger Hinweis

Der Antibark Spray 2.0 ist nur teilweise aufgeladen, wenn er versendet wird. Die erste vollständige Akkuladung dauert bis zu 3 Stunden.

Laden des Antibark Spray 2.0



Laden Sie den Antibark Spray 2.0 mit Hilfe des Ladekabels vollständig auf, bis die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet. Solange die LED rot und grün leuchtet, ist das Gerät nicht vollständig geladen.

Laden des Trainers:

- Öffnen Sie dazu die Gummiabdeckung auf der Unterseite des Antibark Spray 2.0 und stecken Sie den Ladestecker in die dafür vorgesehene Öffnung.
- Schließen Sie danach den USB-Anschluss an den Adapter an und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
- Eine volle Ladephase dauert 2 Stunden.
- Der Antibark Spray 2.0 lässt sich mit jedem handelsüblichen USB-Ladegerät aufladen.





Richtiges Hundetraining

Eine gute Hundeerziehung ist der Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben von Hund und Mensch. Doch häufig stoßen Hundehalter bei der Erziehung ihrer Vierbeiner an die eigenen Grenzen.

Der PetTec Antibark Spray 2.0 ist eine schonende Hilfe für Ihr Hundetraining, um Ihrem Liebling effektiv unerwünschte Verhaltensweisen abzugewöhnen. Der Trainer reagiert unmittelbar auf das Gebell Ihres Hundes und löst einen Sprühstoß aus. Ihr Hund verknüpft das Bellen in der Trainingssituation direkt mit einem unangenehmen Erlebnis und unterlässt in der Regel sofort weiteres Bellen.

Bitte beachten Sie, dass der Trainer ein Trainingsgerät und kein Spielzeug ist, welches stets bedacht eingesetzt werden sollte. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle bitten, folgende Ratschläge zu berücksichtigen:

Vor dem Training

1. Stellen Sie sicher, dass das Fehlverhalten des Hundes nicht auf mangelnde körperliche Aktivität oder gesundheitliche Probleme zurückzuführen ist! In diesem Fall verzichten Sie bitte auf den Einsatz des Trainers und suchen sich professionellen Rat.
2. Verwenden Sie den Trainer nur in geschlossenen Räumen. Stellen Sie sicher, dass keine lauten Fremdgeräusche den Trainer unkontrolliert auslösen können.
3. Gewöhnen Sie Ihren Hund 1-2h lang an das Halsband, bevor Sie es einschalten.
4. Wählen Sie für das Training eine vertraute Umgebung aus.

Im Training

1. Nehmen Sie den Trainer bei verstörtem Verhalten Ihres Hundes sofort ab. Der Trainer ist nicht für den täglichen Einsatz sondern nur für gezielte Trainingseinheiten gedacht.
2. Trainieren Sie maximal 1-2 Stunden pro Tag unter Aufsicht mit Ihrem Hund. Nehmen Sie den Trainer nach jedem Training ab und schalten Sie ihn aus.
3. Prüfen Sie nach dem 2. bis 3. Versuch, ob ihr Hund auf den Spray Trainer anspricht und das Bellen unterlässt. Falls ihr Hund nicht reagiert, sollten Sie eine andere Trainingsmethode anwenden.
4. Belohnen Sie Ihren Hund stets nach erfolgreichen Trainingsdurchläufen!

Häufige Fragen



Ab welchem Hunderalter kann ich den Trainer verwenden?

Wir empfehlen den Trainer ab einem Alter von 6 Monaten zu verwenden.

Für welche Hunderassen ist der Trainer geeignet?

Sie können den Trainer bei allen Hunderassen anwenden. Der Trainer wiegt 120g – bitte beschränken Sie daher die Trainingsdauer, wenn Ihr Hund sehr klein ist.

Wie lange hält die Batterie?

Die Batterie hat eine Standbydauer von bis zu 10 Tagen – bei einer empfohlenen Trainingsdauer von max. 1-2 h am Tag. Bitte schalten Sie den Trainer nach jedem Training aus – so verhindern Sie eine vorzeitige Entleerung der Batterie.

Welche Inhaltsstoffe sind im Spray?

Unsere Sprays enthalten das ozonfreundliche Aerosol HF01234ze. Das PetTec Spray wird in Deutschland abgefüllt, ist umweltfreundlich, ungiftig und geeignet für Allergiker (Hund und Mensch).

Welche Sprays kann ich verwenden?

Bitte verwenden Sie ausschließlich unser PetTec Spray. Sprays anderer Hersteller können Ihrem Hund schaden und/oder Ihren Trainer beschädigen.



Kundenservice

Wenn Sie Rückfragen zum Antibark Spray 2.0 haben, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps zum Training und Umgang mit unseren Trainern finden Sie unter:

support.PetTec.de

Symbol- und Begriffserklärung



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Ströer Products GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt Antibark Spray 2.0 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



pettec.de/faq/spray



Konformitätserklärung [siehe Kapitel »Konformitätserklärung«]: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störausstrahlung des Gerätes unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihr Antibark Spray 2.0 einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Introduction

Thank you very much for choosing our product. The PetTec Antibark Spray 2.0 is a whole new effective aid to educate your dog gently.

Safety instructions

To ensure safe operation of the PetTec Antibark Spray 2.0 please adhere to the following safety advice:

- Our products are exclusively designed for training with dogs.
- Protect trainer and spray both from direct sunlight.
- When filling, switching on and off, do not hold your head above the spray nozzle in order to avoid spraying into eyes.
- Only for specific training sessions and not for continuous use. (Max. 1-2 h per day)
- Keep out of reach of children!
- For safety, do not allow your dog to go swimming with the trainer. The weight could affect the swimming ability of your dog.
- Do not disassemble on your own.
- Trainer is not suitable for controlling aggressive dogs!

Includes

- Antibark Spray 2.0 with dog collar
- Spray refill 75 ml
- Operating manual
- Rechargeable battery
- USB charging cable





Overview collar

- 1 Spray nozzle
- 2 Filling valve
- 3 Adjust button for microphone sensitivity
- 4 Micro-USB charging connector
- 5 LED-display
- 6 On and off switch



Technical data

- ✓ 2 adjustable sensitivity levels
- ✓ IPX5 water jet protection
- ✓ 6-10 days battery life
- ✓ Dimensions: 35 x 88 x 32 mm
- ✓ ≤ 40 sprays/fill
- ✓ 22-67 cm neck size
- ✓ 2 h charge time
- ✓ Weight: 120 g (incl. collar)



Operation

The Antibark Spray 2.0 is equipped with a rechargeable battery. The battery must be fully charged for initial operation.

Press the power button for 2 seconds to turn on the Antibark Spray 2.0. The LED will turn green once. The LED then flashes green every 5 seconds and signals that the trainer is ready.

If the LED lights up red twice when the trainer is switched on, even though the battery is charged, the trainer needs to be refilled. To do this, please turn off the trainer again, refill the trainer with spray and switch it on again.

To turn off the Antibark Spray 2.0, press the power button for 2 seconds until the LED lights up green several times.



To set the sensitivity of the trainer, press the Adjust button. The trainer is factory-set and shipped with the lower sensitivity setting.

As a result, when you press the Adjust button for the first time, the sensitivity level changes from low to high. This causes the LED to glow red. When you switch back to the lower sensitivity setting, the LED glows green.





Filling the trainer

The Antibark Spray 2.0 must be switched off to fill with spray. For this purpose, the filling nozzle must be placed vertically on the filling valve. When the filling nozzle is properly positioned, gently press and fill the trainer for 15 seconds.


Note: In order to completely empty the Antibark Spray 2.0 tank, you can easily press down the filling valve with a screwdriver.



Attaching the collar

The collar must be firmly attached so that the spray feedback can be applied effectively. You can test the correct attachment of the collar by checking whether one or two fingers can still fit beneath the collar. The prioritized position of the Antibark Spray 2.0 is right below the snout of the dog.

Please take care that the collar is not too tight or the dog may experience difficulties breathing. Likewise, the collar should not slip, otherwise the spray feedback may become ineffective.





Functional test

Check whether the battery is charge and the trainer is switched on. Subsequently, blow from the back against the sensor, so that the trainer issues a spray signal.

Note: The Antibark Spray 2.0 responds only to every second blow.



LED notifications of the trainer



Trainer functions	Green LED notifications
Turning on	Blinks once
Turning on – no battery	Blinks continually
Battery charged	Lights continuously
Turning off	Blinks multiple times
Low sensitivity level	Blinks once
Normal operation – good battery	Blinks every five seconds

Trainer functions	Red LED notifications
Low spray level – good battery	Blinks twice
Low spray level – low battery	Blinks five times
High sensitivity level	Blinks once
Normal operation – low battery	Blinks

Trainer functions	Green / red LED notifications
Charge condition	Lights up continuously



Charging the batteries

- Fully charge the Antibark Spray 2.0 battery before using it for the first time.
- Do not charge the battery near combustible substances.
- The battery of the Antibark Spray 2.0 must be fully charged if the last use has been over three months ago.

The battery requires charging if:

- the indicator light on the Antibark Spray 2.0 flashes red.
- the indicator light continually blinks green when you switch on the Antibark Spray 2.0

Important note

The Antibark Spray 2.0 is only partially charged when it is shipped. The first full battery charge takes up to 3 hours.


Charging the Antibark Spray 2.0



With the aid of the charging cable, fully charge the Antibark Spray 2.0 until the LED is permanently lit green. As long as the LED is red and green, the device is not fully charged.

Charging the trainer:

- Open the rubber cover on the underside of the Antibark Spray 2.0 and plug the USB charging cable into the jack.
- Then, connect the USB port to the adapter and plug the charger into an outlet.
- A full charge cycle takes about 2 hours.
- The Antibark Spray 2.0 can be charged with any commercially available micro USB charger.





Proper dog training

Proper dog training is the key to a harmonious coexistence between you and your pet. The problem is that dog owners frequently exhaust the limits of their own expertise when working with their four-legged friends.

The Antibark Spray 2.0 is a new, innovative aid for normal dog training which helps to effectively discourage your pet from unwanted behavior. The Antibark Spray 2.0 enables you to react without delay to your dog's unwanted behaviour, establishing a link between bad habits and the undesirable experience of the spray. Most dogs relinquish their bad habits permanently after just one or two times of using.

Please bear in mind that the trainer is a training device, not a toy, and should always be deployed with care. As such, we would ask that you read and respect the following advice:

Before training

1. Ensure that your pet's unwanted behaviour does not stem from health problems or insufficient physical activity! If it does, you should abstain from using the trainer and seek professional advice.
2. Please only use the trainer in closed rooms. Make sure that no loud noises can trigger the trainer uncontrollably!
3. Allow your dog a day to get used to the feel of the trainer before switching it on for the first time.
4. Choose a familiar and non-threatening environment in which to conduct your training.

During training

1. Remove the trainer immediately if the dog appears agitated or distressed.
2. Deploy the trainer in a mindful fashion. Disciplining your dog too frequently is bad for both the dog and the training regime.
3. On the second or third time of using, check that your dog is responsive to the spray trainer and that it prompts him or her to refrain from the behaviour in question. If your dog is not responsive, you should deploy an alternative method of training.
4. Always reward your dog after a successful training session!

FAQs



At what age can I use the trainer?

We recommend using the trainer with dogs 6 months and older.

For which dog breeds is the trainer suitable?

You can use the trainer with any breed of dog. The trainer weighs 120g – please limit the length of training sessions if your dog is very small.

How long does the battery last?

The battery has a standby time of up to 10 days. Please turn the trainer off after your training session to prevent premature battery drain.

What are the ingredients of the spray?

Our sprays contain the ozone-friendly aerosol HFO1234ze. PetTec Spray is packaged in Germany and is environmentally friendly, non-toxic, and suitable for people and dogs with allergies.

Which sprays can I use?

Please be sure to use only our PetTec Spray. Sprays from other manufacturers could harm your dog and/or damage the trainer.



Customer support

If you have any questions about the Antibark Spray 2.0, please send an email to the following address: info@PetTec.de

PetTec® is a trademark of
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

You can find further information about our products, troubleshooting, and helpful tips for training and using our trainers at:

support.PetTec.de

Explanation of symbols and terms



Declaration of conformity

Ströer Products GmbH hereby declares that the Antibark Spray 2.0 product described in this operating manual complies with Directive 2014/53/EU.



pettec.de/faq/spray



Declaration of conformity [see chapter »Declaration of conformity«]: Products designated with this symbol fulfill all applicable community provisions of the European Economic Area.



This symbol certifies that the device's electromagnetic interference is below the limit approved by the United States Federal Communications Commission.

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging according to type:

- Cardboard and carton to waste paper
- Foils in the recycling collection



Disposing of the device

Applicable in the European Union and other European countries with systems for separate collection of recyclable materials.



Old devices must not be disposed of in household waste!

If the Antibark Spray 2.0 can no longer be used, all consumers are required by law to hand over the old devices separate from household waste, for example, at a collection point of their local community/district. This ensures that the old appliances are properly recycled and that negative effects on the environment are avoided. That is why electrical devices are marked with the symbol shown here.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir opté pour notre produit. Le trainer PetTec Antibark Spray 2.0 est une aide tout à fait nouvelle pour éduquer votre chien de manière douce.

Consignes de sécurité

Pour la mise en service sûre du trainer PetTec Antibark Spray 2.0, veuillez respecter les consignes suivantes:

- Nos produits sont exclusivement conçus pour le dressage des chiens.
- Protéger le trainer et le spray contre le rayonnement solaire direct.
- Lors du remplissage, de la mise en marche et de l'arrêt, ne pas tenir sa tête au-dessus de la buse de pulvérisation afin d'éviter les pulvérisations dans les yeux.
- Conçu seulement pour des modules de dressage ciblés et non pour un usage permanent (max. 1-2h par jour).
- À conserver hors de portée des enfants !
- Pour des raisons de sécurité, évitez que votre chien ne nage avec le trainer.
- Le poids pourrait influencer la natation de votre chien.
- Ne pas dévisser l'appareil vous-même.
- Le trainer ne convient pas pour le contrôle de chiens agressifs !

Livraison

- Antibark Spray 2.0 avec collier
- Spray rechargeable 75 ml
- Manuel d'utilisation
- Batterie intégrée
- Câble de chargement USB



Aperçu collier

- 1 Buse de pulvérisation
- 2 Vanne de remplissage
- 3 Touche de réglage pour la sensibilité du microphone
- 4 Port micro-USB
- 5 Affichage LED
- 6 Interrupteur marche/arrêt



Caractéristiques techniques

- ✓ 2 niveaux de sensibilité réglables
- ✓ IPX5 protection contre les jets d'eau
- ✓ 6-10 jours d'autonomie de la batterie
- ✓ Dimensions: 35 x 88 x 32 mm
- ✓ ≤ 40 projections par recharge
- ✓ 22-67 cm tour de cou
- ✓ 2 h temps de charge
- ✓ Poids: 120 g (collier inclus)

Mise en service

Le Antibark Spray 2.0 (anti-aboiement) est équipé d'une batterie rechargeable. La batterie doit être entièrement chargée pour la première mise en service.

Pour mettre en marche le Antibark Spray 2.0, appuyez sur la touche Power pendant 2 secondes. Pendant ce laps de temps, la LED s'allume une fois en vert. Ensuite, la LED clignote en vert toutes les 5 secondes et signale le fonctionnement du trainer.

Lorsque la LED s'allume deux fois en rouge lors de la mise en marche du trainer, bien que la batterie est chargée, le trainer doit être rempli avec le spray. À ce sujet, veuillez éteindre à nouveau le trainer, remplir le trainer avec le spray et l'allumer à nouveau.

Pour éteindre le trainer Antibark Spray 2.0, il convient d'appuyer pendant 2 secondes sur la touche Power, jusqu'à ce que la LED s'allume plusieurs fois en vert.



Par conséquent, le niveau de sensibilité passe de bas en haut lors du premier actionnement de la touche « Adjust ». Lors de ce processus, la LED s'allume en rouge. Lorsque l'on passe de nouveau au niveau de sensibilité le plus bas après actionnement de la touche, la LED s'allume en vert.



Remplissage du trainer


Le Antibark Spray 2.0 doit être éteint pour le remplissage. Le bec de remplissage doit être posé verticalement sur la vanne de remplissage. Lorsque le bec de remplissage est correctement positionné, remplir le trainer en exerçant une légère pression pendant 15 secondes.

Remarque : Afin de vidanger complètement le réservoir du trainer Antibark Spray 2.0, vous pouvez appuyer légèrement sur la vanne de remplissage avec un tournevis.



Pose du collier

Le collier doit être solidement serré, de telle sorte que les signaux de pulvérisation puissent être appliqués de manière efficace. Vous pouvez tester la pose correcte du collier en contrôlant si vous avez la possibilité de passer un ou deux doigts sous le collier. La position privilégiée du trainer Antibark Spray 2.0 est directement sous le museau du chien. Veillez à ce que le collier ne soit pas trop serré car sinon le chien risque d'éprouver des difficultés à respirer. De même, le collier ne doit pas glisser car sinon le signal de pulvérisation devient inefficace.



Test de fonctionnement

Contrôlez si la batterie est rechargée et si le trainer est allumé. Par l'arrière, souffler contre le capteur, de telle sorte que le trainer émette un signal de pulvérisation.

Remarque : Le trainer Antibark Spray 2.0 réagit seulement à chaque deuxième soufflage.



LED de notification du trainer



Fonctions du Trainer	LEDs de notification vertes
Marche	Clignote une fois
Mise en marche – aucune batterie	Clignote continuellement
Batterie rechargée	S'allume continuellement
Arrêt	Clignote plusieurs fois
Faible niveau de sensibilité	Clignote une fois
Fonctionnement normal – bon niveau de la batterie	Clignote toutes les cinq secondes

Fonctions du Trainer	LEDs de notification rouges
Faible niveau du spray – bon niveau de la batterie	Clignote deux fois
Faible niveau du spray – faible niveau de la batterie	Clignote cinq fois
Haut niveau de sensibilité	Clignote une fois
Fonctionnement normal – niveau bas de la batterie	Clignote

Fonctions du Trainer	LED's de notification vertes / rouges
État de charge	S'allume continuellement

Recharge de la batterie

- Rechargez entièrement la batterie du trainer Antibark Spray 2.0 avant la première utilisation.
- Ne rechargez pas la batterie à proximité de substances inflammables.
- La batterie du trainer Antibark Spray 2.0 doit être entièrement rechargée si la dernière utilisation remonte déjà à plus de trois mois.

La batterie doit être rechargée si :

- le témoin sur le trainer Antibark Spray 2.0 clignote en rouge.
- le témoin clignote continuellement en vert lors de la mise en marche du trainer Antibark Spray 2.0 .

Remarque importante :

Le trainer Antibark Spray 2.0 n'est que partiellement chargé au moment de son expédition. La première charge complète de la batterie dure jusqu'à 3 heures.

Charge du trainer

Rechargez le trainer Antibark Spray 2.0 à l'aide du câble de chargement jusqu'à ce que l'affichage LED s'allume en vert en permanence. Aussi longtemps que la LED s'allume en rouge et en vert, l'appareil n'est pas entièrement chargé.

Charger du trainer :

- Ouvrir le cache en caoutchouc situé sur la partie inférieure de votre Antibark Spray 2.0 et brancher l'embout jack du câble USB dans le port jack.
- Raccordez ensuite le port USB sur l'adaptateur et branchez le chargeur dans une prise de courant.
- Une phase de charge complète dure environ 2 heures.
- Le trainer Antibark Spray 2.0 peut être rechargé avec n'importe quel chargeur micro-USB usuel



Dressage correct du chien

Une bonne éducation du chien est la clé d'une interaction harmonieuse entre l'être humain et le chien. Et pourtant, il arrive fréquemment que les propriétaires de chien atteignent leurs propres limites dans l'éducation de leur être à quatre pattes.

Le collier Antibark Spray 2.0 est un nouvel outil innovant, spécialement conçu pour vous accompagner dans cette démarche en décourageant tout comportement indésirable chez votre chien. Le trainer réagit immédiatement à l'aboiement de votre chien et déclenche une pulvérisation. Dans cette situation de dressage, votre chien fait directement le lien entre son aboiement et une expérience désagréable et, en règle générale, s'abstient de continuer à aboyer.

Veillez tenir compte que le trainer n'est pas un jouet, mais bien un appareil de dressage qui doit être utilisé avec prudence. C'est pourquoi, nous vous prions de suivre les conseils suivants :

Avant le dressage

1. Assurez-vous que la mauvaise conduite de votre chien n'est pas due à un manque d'activité physique ou à des problèmes de santé. Dans ce cas-ci, veuillez renoncer à l'utilisation du trainer et demandez un conseil professionnel.
2. N'utilisez le trainer que dans des locaux fermés. Assurez-vous qu'aucun bruit étranger fort ne puisse déclencher le trainer de façon incontrôlée !
3. Habituez votre chien pendant une durée de 1-2 heures au collier de dressage avant de l'allumer.
4. Pour le dressage, sélectionnez un environnement familier.

Lors du dressage

1. En cas de comportement perturbé de votre chien, retirez immédiatement le trainer ! Le trainer n'est pas conçu pour un usage quotidien, mais seulement pour des modules de dressage ciblés !
2. Sous votre surveillance, dressez votre chien pendant une durée de 1 à 2 heures par jour. Retirez le trainer après chaque dressage et éteignez-le.
3. Après 2 ou 3 tentatives, vérifiez si votre chien réagit au trainer Spray et s'abstient d'aboyer. Au cas où votre chien ne réagit pas, nous vous prions d'appliquer une autre méthode de dressage.
4. Récompensez systématiquement votre chien pour ses progrès !

Questions fréquentes

À partir de quel âge, le chien peut-il utiliser le trainer ?

Nous recommandons l'utilisation du trainer à partir d'un âge de 6 mois.

Pour quelles races de chien est conçu le trainer ?

Vous pouvez utiliser le trainer sur toutes les races de chien. Le trainer pèse 120 g – veuillez par conséquent limiter la durée de dressage lorsque votre chien est très petit.

Quelle est l'autonomie de la batterie ?

La batterie a une autonomie allant jusqu'à 10 jours. Veuillez éteindre le trainer après chaque dressage – ainsi vous évitez une vidange prématurée de la batterie.

Quels composants y a-t-il dans le spray ?

Nos sprays contiennent l'aérosol favorable à l'ozone HFO1234ze. Le spray PetTec Spray est rempli en Allemagne, écologique, non toxique et convient pour les personnes allergiques (chien et être humain).

Quels sprays puis-je utiliser ?

Veuillez utiliser exclusivement notre spray PetTec. Les sprays d'autres fabricants peuvent nuire à votre chien et/ou endommager votre trainer.



Service après-vente

Si vous avez des questions concernant le Antibark Spray 2.0, veuillez vous adresser tout d'abord par email à l'organe suivant : info@PetTec.de

PetTec® est une marque de
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Vous trouverez de plus amples informations concernant nos produits, la correction des erreurs ainsi que des conseils précieux concernant le dressage et la manipulation des trainer sur le site:

support.PetTec.de

Explication des termes et symboles

Déclaration de conformité

Par la présente, la Ströer Products GmbH déclare que le produit Antibark Spray 2.0 décrit dans ce manuel d'utilisation est conforme à la directive 2014/53/UE.



pettec.de/faq/spray



Déclaration de conformité (voir section « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce sigle sont conformes à toutes les directives en vigueur dans l'Espace économique européen.



Ce symbole atteste que les émissions électromagnétiques parasites de l'appareil sont inférieures aux valeurs limites homologuées par la commission fédérale américaine des communications.

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez les emballages par type :

- Le carton est inclus dans les vieux papiers
- Les films sont collectés sous forme de matériaux recyclables



Éliminer l'appareil

Applicable dans l'Union européenne et d'autres États européens disposant de systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux.



Les appareils usagés ne font pas partie des ordures ménagères !

Au cas où votre Antibark Spray 2.0 ne devrait plus être utilisé, chaque consommateur est alors légalement tenu de déposer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères, par ex. dans un centre de collecte de sa commune/quartier. Ce système garantit que les appareils usagés sont correctement valorisés et que les répercussions négatives sur l'environnement sont évitées. C'est pourquoi, les appareils électriques sont marqués par le symbole illustré ici.

PetTec

Antibark Spray 2.0

Anti-Bell-Halsband mit Spray | Antibark collar with spray |
Collier anti-aboieement avec spray

PetTec® ist eine Marke

der Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin | Germany

www.PetTec.com
support.PetTec.de

PetTec® Antibark Spray 2.0

Artikel-Nr. 15415



Made in China

