

PetTEC

Remote Spray Trainer 3.0

Adiestrador remoto con función de pulverización



TEACH
YOUR **DOG**

For a rewarding
relationship

Índice

Introducción	4
Datos técnicos	6
Configuración del control remoto	7
Utilizando como adiestrador remoto	10
Utilizando como un adiestrador anti-ladrido	11
Adiestramiento adecuado del perro	13
Preguntas Frecuentes	14
Solución de problemas	15
Servicio al Cliente	16
Eliminación de Desechos	17
Información del fabricante y servicio	17



Introducción

Gracias por elegir nuestro producto. PetTec Remote Spray Trainer 3.0 es un método delicado para desalentar a su perro de comportamientos no deseados. Adiéstrelo efectivamente, incluso a distancia.

Aviso de seguridad

Para usar el Adiestrador de manera segura, observe las siguientes pautas:

- Adecuado sólo para sesiones de adiestramiento específicas; no destinado a largos períodos de uso [máx. una hora por día].
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Manténgalo alejado de fuertes lluvias.
- Mantenga su cabeza alejada de la parte superior de la boquilla del rociador mientras llena y enciende/apaga, para evitar rociarse en los ojos.
- No abra el Adiestrador usted mismo, ¡está presurizado!
- Mantenga el Adiestrador y el rociador fuera de la luz solar directa.
- ¡El Adiestrador no es para controlar perros agresivos!

Contenidos del paquete

- Collar de adiestramiento
- Control remoto
- 1x Spray PetTec (75 ml)
- Manual de uso
- 2 x pilas AAA (microcelda)
- Cable de carga micro-USB
- Cordón para control remoto





Funciones de botones del control remoto

- 1 LED de estado (collar de adiestramiento 1)
- 2 LED de estado (collar de adiestramiento 2)
- 3 Seleccione el collar de adiestramiento 1
- 4 Seleccione el collar de adiestramiento 2
- 5 Spray ligero
- 6 Spray pesado
- 7 Señal de tono suave
- 8 Señal de tono fuerte



Funzioni dei pulsanti del collare d'addestramento

- 1 Ugello spray
- 2 LED di stato (livello spray, livello batteria, display ricarica)
- 3 LED di stato in modalità anti-abbaio
- 4 Tecnologia del microfono
- 5 Valvola di riempimento con coperchio gommato
- 6 Interruttore on/off con coperchio gommato (e impostazione della sensibilità in modalità anti-abbaio)
- 7 Jack di ricarica micro-USB





Datos técnicos

- ✓ intensidades de pulverización seleccionables
- ✓ 2 señales de tono seleccionables
- ✓ Peso: 75g (incluido el collar)
- ✓ Alcance de hasta 180m
- ✓ Circunferencia de cuello de hasta 63cm
- ✓ 70 x 32 x 29 mm Collar de adiestramiento

Rango máximo

El PetTec Remote Spray Trainer 3.0 puede transmitir señales hasta 180m de distancia. Para maximizar el alcance, mantenga el control remoto alto en el aire.

Carga de la batería

1. Cargue la batería completamente antes del primer uso.
2. No cargue la batería cerca de sustancias inflamables.
3. La batería debe estar completamente cargada si el dispositivo no se ha utilizado en más de tres meses.

La batería debe cargarse cuando:

- La luz indicadora en el adiestrador parpadea en rojo.
- La luz indicadora en el control remoto o el adiestrador no se enciende.
- La luz indicadora en el control o el adiestrador sólo se enciende cuando se presiona uno de los botones.

Recordatorios importantes

- El control remoto y el adiestrador sólo están parcialmente cargados cuando se despachan. Cargar la batería la primera vez puede demorar hasta cuatro horas.
- El LED de estado en el control remoto parpadea en rojo cuando la batería necesita ser reemplazada.

Configuración del control remoto

- Desembale las baterías de microceldas incluidas.
- Luego, abra el compartimiento de las baterías del control remoto e instale las baterías. Tenga cuidado de cerrar la tapa correctamente.
- **Nota:** las baterías incluidas no son recargables, pero recomendamos utilizar baterías recargables de microceldas.



- Cargue completamente el adiestrador con el cable de carga, hasta que el LED de estado en el collar de adiestramiento se ilumine en verde continuamente. Si el LED de estado no se ilumina en verde continuamente, no está completamente cargado.
- Abra la cubierta de goma en la parte inferior del collar de adiestramiento e inserte el enchufe de carga en la abertura.
- Luego, conecte el puerto USB a un enchufe de alimentación USB estándar y conéctelo a una toma de corriente. Una carga completa dura aproximadamente 2 horas.






Filling the training collar

PetTec Remote Spray Trainer 3.0 debe estar apagado antes de llenarlo con spray. Coloque la boquilla de llenado colocada verticalmente en la válvula de llenado. Cuando la boquilla de llenado esté colocada correctamente, llene el Adiestrador presionándolo ligeramente durante 15 segundos.


Nota: Para vaciar completamente el tanque del PetTec Remote Spray Trainer, presione ligeramente la válvula de llenado con un destornillador.



Attaching the collar

El collar debe estar debidamente asegurado para que la señal de pulverización sea efectiva. Puede probar un ajuste adecuado asegurándose de que puede colocar uno o dos dedos debajo del collar. La posición óptima del PetTec Remote Spray Trainer 3.0 es directamente debajo de la nariz del perro.

Tenga cuidado de que el collar no esté demasiado apretado, pero no permita que se deslice; de lo contrario, la señal de pulverización no será efectiva.





Notificaciones LED

Notificación LED de estado	Función
El LED de estado parpadea en verde durante 5 segundos.	El dispositivo está encendido.
El LED de estado parpadea en rojo por 1 segundo.	Batería baja
El LED de estado parpadea en rojo durante 5 segundos.	Bajo nivel de pulverización
El LED de estado se ilumina en rojo.	Durante la carga (collar de adiestramiento)
El LED de estado se ilumina en verde.	Batería completamente cargada (collar de adiestramiento)



Utilizando como adiestrador remoto

Activar el modo de adiestrador remoto

Antes de que pueda usar el collar de adiestramiento como adiestrador remoto, debe activar el modo Remoto - simplemente encienda el collar de adiestramiento y opere el control remoto en el siguiente minuto. Esto conecta automáticamente el collar con el control remoto para que pueda usar ambos en combinación como un adiestrador remoto.

Nota: cada vez que enciende el collar de adiestramiento, debe operar el control remoto dentro de un minuto para poder usar el modo Remoto. De lo contrario, se activará el modo Anti-ladrido.

- 1 Botón selector de collar de adiestramiento**
Con el botón selector puede alternar entre un máximo de dos collares de adiestramiento.
- 2 Botones de spray**
Puede elegir entre dos fuerzas de pulverización. El botón izquierdo libera un aerosol más ligero y el botón derecho libera un aerosol más pesado
- 3 Botones de señal de tono**
Puede elegir entre dos volúmenes de señal de tono. El botón izquierdo dispara un sonido más suave y el botón derecho dispara un sonido más fuerte.





Utilizando como un adiestrador anti-ladrido

Activando el modo Anti-ladrido

Antes de que pueda usar el collar de adiestramiento como un adiestrador anti-ladrido, deberá activar el modo Anti-ladrido, sólo encienda el collar de adiestramiento pero no opere el control remoto durante un minuto completo. Después de un minuto, el collar de adiestramiento se desconecta automáticamente del control remoto, y puede usar el collar como un adiestrador anti-ladrido.

Nota: cada vez que enciende el collar de adiestramiento, debe operar el control remoto dentro de un minuto para usar el modo Remoto. De lo contrario, el modo Anti-ladrido permanecerá activo.

Configuraciones de sensibilidad en el modo Anti-ladrido

El dispositivo viene con tres niveles de sensibilidad diferentes para el micrófono: bajo, medio y alto. Cuanto mayor sea la sensibilidad establecida, más fácilmente reaccionará el collar de adiestramiento a ladridos relativamente suaves. Por el contrario, cuando se establece en el ajuste más bajo, el collar normalmente reacciona sólo a los ladridos fuertes.

Nota: El ajuste medio es la sensibilidad normal. Puede cambiar la configuración de sensibilidad del micrófono presionando brevemente el interruptor de encendido en el collar.





Conectar un segundo collar de adiestramiento con el control remoto

Siga estos pasos para conectar un collar de adiestramiento con un control remoto. Tenga en cuenta que deberá conectar cada collar de uno en uno.

Nota: solo necesitará seguir este paso si desea conectar más de un collar, o si ha desconectado el collar incluido del control remoto.

Paso 1 - collar de adiestramiento

Comience con un collar de adiestramiento que no esté conectado a un control remoto. Mantenga presionado el interruptor de encendido/apagado durante varios segundos hasta que escuche dos tonos de señal consecutivos (pitidos).

Paso 2 - control remoto

Ahora tome el control remoto y encuentre el botón selector de collar sin asignar. Mantenga presionado este botón durante varios segundos hasta que escuche cinco tonos de señal consecutivos (pitidos).

Nota: Debe completar el paso 2 dentro de los 10 segundos de completar el paso 1 para conectar con éxito ambos dispositivos. Si no funciona en el primer intento, apague el collar y vuelva a encenderlo antes de repetir el paso 1.

Paso 3 - prueba de conexión

Ahora presione el botón selector de collar que eligió y verifique si el LED de estado en el collar de adiestramiento parpadea en rojo. También puede presionar el botón de señal de tono como prueba para activar una señal de tono del collar.

Nota: si la prueba de conexión falla, simplemente repita los pasos de conexión. Asegúrese de completar el paso 2 dentro de los 10 segundos de completar el paso 1.



Adiestramiento adecuado del perro

Un buen adiestramiento es la clave para una relación armoniosa entre el perro y el hombre. Pero a veces los dueños de perros alcanzan sus límites cuando se trata de adiestrar a su amigo de cuatro patas.

El Remote Spray Trainer 3.0 es una ayuda de adiestramiento delicado que ayuda a disuadir eficazmente a su mascota de comportamientos no deseados. Remote Spray Trainer 3.0 le permite intervenir directamente, incluso a distancia, para que pueda reaccionar de inmediato ante el mal comportamiento. De hecho, la mayoría de los perros detienen permanentemente el comportamiento ofensivo después de uno o dos usos del Adiestrador.

Tenga en cuenta que el Adiestrador es un dispositivo de adiestramiento y no un juguete, y siempre debe usarse con cuidado. Por lo tanto, nos gustaría pedirle que considere los siguientes consejos antes del adiestramiento:

1. ¡Asegúrese de que el mal comportamiento de su perro no sea el resultado de una actividad física deficiente o un problema de salud! En este caso, deje de usar el adiestrador y busque asesoramiento profesional.
2. No use el adiestrador en lluvia intensa.
3. Acostumbre a su perro al collar del adiestrador en aerosol durante un día completo antes de encenderlo.
4. Elija un lugar seguro y confiable para la capacitación.

Durante el adiestramiento

1. Retire inmediatamente el adiestrador si su perro parece agitado. Use el adiestrador con cuidado.
2. Usarlo con demasiada frecuencia afectará negativamente el umbral de inhibición de su perro, lo que reduce la efectividad.
3. Después de 2-3 sesiones de adiestramiento como máximo, verifique si su perro está reaccionando a la señal de rociado y, si es necesario, ajuste la intensidad del rociado. Desafortunadamente, no todos los perros son receptivos, y algunos pueden no reaccionar a las señales. Si la señal de pulverización no funciona, también puede probar el PetTec Vibra trainer.
4. Adiestre a su perro durante un máximo de una o dos horas por día. Retire el adiestrador después de cada sesión y apáguelo.
5. Siempre recompense a su perro después de las sesiones de adiestramiento exitosas..



Preguntas Frecuentes

¿Para qué edades de perros puedo usar el adiestrador?

Recomendamos usar el adiestrador para perros de 6 meses en adelante.

¿Para qué razas es adecuado el adiestrador?

Puede usar el adiestrador para todas las razas. El adiestrador pesa 75g; limite la duración del adiestramiento para perros muy pequeños.

¿Cuánto dura la batería?

La batería tiene una vida útil en espera de hasta 30 horas cuando se usa para una duración de adiestramiento recomendada de máx. 1-2 horas por día. Apague el adiestrador después de cada sesión para evitar agotar la batería.

¿Qué ingredientes contiene el aerosol?

Nuestros aerosoles contienen el aerosol HF01234ze amigable con el ozono. El aerosol PetTec está empaquetado en Alemania, es ecológico, no tóxico y adecuado para personas y perros con alergias.

¿Qué aerosoles puedo usar?

Utilice sólo nuestro aerosol PetTec, ya que los aerosoles de otros fabricantes podrían dañarlo a usted o a su perro.



Solución de problemas

Mi adiestrador no está funcionando.

Paso 1: Verifique si las baterías de ambos dispositivos están cargadas y si el collar de adiestramiento está encendido.

Paso 2: Reemplace las baterías del control remoto y cargue la batería en el collar.

Paso 3: ¿No puede encontrar el problema? Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio en info@PetTec.de.

El aerosol sigue goteando del adiestrador.

En casos excepcionales, el sistema no está sellado correctamente, por lo que el spray se escapará después del llenado. En este caso, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio en info@PetTec.de.

El control remoto tiene un rango operativo muy corto.

Las baterías y obstáculos débiles, como árboles, paredes y arbustos, así como otros dispositivos de radio en el área, pueden limitar significativamente el alcance operativo. Primero reemplace las baterías. Si el rango operativo en un área abierta sigue siendo pobre, comuníquese con nuestro departamento de servicio a info@PetTec.de.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, resolución de problemas y consejos útiles para la capacitación y el uso de nuestros instructores en:
support.PetTec.de



Servicio al Cliente

Declaración de conformidad

Ströer Products GmbH confirma que el dispositivo de radio descrito en estas instrucciones (Remote Spray Trainer 3.0) cumple con la directriz 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente URL:



pettec.de/faq/spray



Declaración de conformidad

(ver capítulo „Declaración de conformidad“):

Los productos designados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

Eliminación de Desechos



Eliminación de envases.

Clasifique el embalaje antes de desecharlo:

- Papel y cartón con reciclaje de papel
- Envoltura de plástico con reciclables



Eliminación del dispositivo.

Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para la recogida selectiva de materiales reciclables.



¡No deseché los dispositivos usados con la basura doméstica!

Si su Remote Spray Trainer 3.0 ya no es utilizable, la ley obliga a cada usuario a deshacerse de los dispositivos usados por separado de la basura doméstica; por ejemplo, en un sitio de recolección en su municipio. Esto asegura que los dispositivos usados se reciclen correctamente y que se evitan los efectos ambientales negativos. Por lo tanto, los dispositivos electrónicos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



Información del fabricante y servicio

Si tiene preguntas sobre el Remote Spray Trainer 3.0 o tiene problemas para usarlo, primero contáctenos por correo electrónico a la siguiente dirección: info@PetTec.de.

PetTec® es una marca de
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

