

PetTEC

Remote Spray Trainer 3.0

Addestratore remoto con funzione spray



TEACH
YOUR **DOG**

For a rewarding
relationship

Indice

Introduzione	4
Dati tecnici	6
Impostazione del telecomando	7
Usando come addestratore remoto	10
Usando come addestratore anti-abbaio	11
Addestramento adeguato del cane	13
Domande Frequenti	14
Risoluzione dei problemi	15
Servizio clienti	16
Smaltimento	17
Informazioni e assistenza del produttore	17

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

PetTec Remote Spray addestratore 3.0 è un metodo delicato per scoraggiare il cane da comportamenti indesiderati. Allenilo efficacemente, anche a distanza.

Avviso di sicurezza

Per utilizzare in modo sicuro l'addestratore, osservare le seguenti linee guida:

- Adatto solo per sessioni di addestramento mirate; non destinato a lunghi periodi di utilizzo (massimo un'ora al giorno).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da forti piogge.
- Tenere la testa lontana dalla parte superiore dell'ugello di spruzzatura durante il riempimento e l'accensione/spegnimento, per evitare di essere spruzzato negli occhi.
- Non aprire l'addestratore da solo: è sotto pressione!
- Tenere l'addestratore e spruzzare lontano dalla luce solare diretta.
- L'addestratore non è per il controllo di cani aggressivi!
-

Contenuto del pacco

- Collare d'addestramento
- Telecomando
- 1x PetTec Spray (75 ml)
- Manuale operativo
- 2 batterie AAA (micro-cella)
- Cavo di ricarica micro-USB
- Cordino per telecomando



Funzioni dei pulsanti del telecomando

- 1 LED di stato (collare di addestramento 1)
- 2 LED di stato (collare di addestramento 2)
- 3 Selezionare il collare da addestramento 1
- 4 Selezionare il collare da addestramento 2
- 5 Spruzzo leggero
- 6 Spruzzo pesante
- 7 Segnale di tono morbido
- 8 Segnale di tono forte



Funzioni dei pulsanti del collare d'addestramento

- 1 Ugello spray
- 2 LED di stato (livello spray, livello batteria, display ricarica)
- 3 LED di stato in modalità anti-abbaio
- 4 Tecnologia del microfono
- 5 Valvola di riempimento con coperchio gommato
- 6 Interruttore on/off con coperchio gommato (e impostazione della sensibilità in modalità anti-abbaio)
- 7 Jack di ricarica micro-USB



Dati tecnici

- ✔ 2 intensità di spruzzo selezionabili
- ✔ 2 segnali di tono selezionabili
- ✔ Peso: 75g (incluso collare)
- ✔ Portata fino a 180 m
- ✔ Circonferenza del collare fino a 63cm
- ✔ 70 x 32 x 29 mm Collare d'addestramento

Portata massima

PetTec Remote Spray Trainer 3.0 può trasmettere segnali fino a 180m di distanza. Per massimizzare la portata, tenere il telecomando in alto nell'aria.

Carica della batteria

1. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
2. Non caricare la batteria vicino a sostanze infiammabili.
3. La batteria deve essere completamente caricata se il dispositivo non è stato utilizzato per più di tre mesi.

La batteria deve essere caricata quando::

- L'indicatore luminoso sull'addestratore lampeggia in rosso.
- La spia sul telecomando o sull'addestratore non si accende.
- La spia sul controllo o sull'addestratore si accende solo quando viene premuto uno dei pulsanti.

Promemoria importanti

- Il telecomando e l'addestratore sono caricati solo parzialmente quando vengono spediti. La prima ricarica della batteria può richiedere fino a quattro ore.
- Il LED di stato sul telecomando lampeggia in rosso quando è necessario sostituire la batteria.
-

Impostazione del telecomando

- Disimballare le batterie a microcelle incluse.
- Quindi, aprire il vano batterie del telecomando e installare le batterie. Fare attenzione a chiudere correttamente il coperchio.
- **Nota:** le batterie incluse non sono ricaricabili, ma si consiglia di utilizzare batterie ricaricabili a microcelle.




- Caricare completamente l'addestratore utilizzando il cavo di ricarica, fino a quando il LED di stato sul collare d'addestramento si illumina di verde in modo continuo. Se il LED di stato non si illumina di verde in modo continuo, non è completamente carico.
- Aprire il coperchio gommato sul lato inferiore del collare d'addestramento e inserire la spina di ricarica nell'apertura.
- Quindi, collegare la porta USB a una spina di alimentazione USB standard e collegarla a una presa di corrente. Una ricarica completa richiede circa 2 ore.



Riempire il collare d'addestramento


PetTec Remote Spray Trainer 3.0 deve essere spento prima di essere riempito con spray. Posizionare il beccuccio di riempimento posizionato verticalmente sulla valvola di riempimento. Quando il beccuccio di riempimento è posizionato correttamente, riempire l'addestratore premendo leggermente per 15 secondi.

Nota: per svuotare completamente il serbatoio del PetTec Remote Spray Trainer, premere leggermente sulla valvola di riempimento con un cacciavite.



Collocazione del collare

Il collare deve essere adeguatamente fissato in modo che il segnale spray sia efficace. È possibile verificare la corretta vestibilità assicurandosi di poter inserire una o due dita sotto il collare. La posizione ottimale del PetTec Remote Spray Trainer 3.0 è direttamente sotto il naso del cane. Fare attenzione che il collare non sia troppo stretto, ma non lasciarlo scivolare; in caso contrario il segnale spray non sarà efficace.





Notifiche LED

Notifica LED di stato	Funzione
Il LED di stato lampeggia in verde per 5 secondi.	Il dispositivo è acceso.
Il LED di stato lampeggia in rosso per 1 secondo.	Batteria scarica.
Il LED di stato lampeggia in rosso per 5 secondi.	Basso livello di spruzzo.
Il LED di stato si illumina in rosso.	Durante la ricarica (collare d'addestramento).
Il LED di stato diventa verde.	Batteria completamente carica (collare d'addestramento).

Usando come addestratore remoto

Attivazione della modalità addestratore remoto

Prima di poter utilizzare il collare d'addestramento come addestratore remoto, è necessario attivare la modalità remota: è sufficiente accendere il collare d'addestramento e azionare il telecomando entro un minuto. Ciò collega automaticamente il collare con il telecomando in modo da poterli utilizzare entrambi come addestratore remoto.

Nota: ogni volta che si accende il collare d'addestramento, è necessario utilizzare il telecomando entro un minuto per poter utilizzare la modalità remota. Altrimenti, verrà attivata la modalità Anti-abbaio.

1 Pulsante di selezione collare d'addestramento

Con il pulsante di selezione è possibile alternare tra un massimo di due collari d'addestramento.

2 Pulsanti spray

Può scegliere tra due livelli di resistenza allo spruzzo. Il pulsante sinistro rilascia uno spray più leggero e il pulsante destro rilascia uno spray più pesante.

3 Pulsanti di segnale tono

È possibile scegliere tra due volumi di segnale di tono. Il pulsante sinistro attiva un suono più morbido, mentre il pulsante destro attiva un suono più forte.



Usando come addestratore anti-abbaio

Attivazione della modalità Anti-abbaio

Prima di poter utilizzare il collare d'addestramento come addestratore anti-abbaio, è necessario attivare la modalità Anti-abbaio: basta accendere il collare d'addestramento ma non azionare il telecomando per un minuto intero. Dopo un minuto, il collare d'addestramento si disconnette automaticamente dal telecomando e puoi usare il collare come addestratore anti-abbaio.

Nota: ogni volta che si accende il collare d'addestramento, è necessario utilizzare il telecomando entro un minuto per utilizzare la modalità remota. Altrimenti, la modalità Anti-abbaio rimarrà attiva.

Impostazioni di sensibilità in modalità Anti-abbaio

Il dispositivo è dotato di tre diversi livelli di sensibilità per il microfono: basso, medio e alto. Maggiore è la sensibilità impostata, più facilmente il collare d'addestramento reagisce all'abbaio relativamente morbido. Al contrario, quando impostato sull'impostazione più bassa, il collare normalmente reagisce solo all'abbaio forte.

Nota: l'impostazione media è la sensibilità normale. È possibile modificare l'impostazione della sensibilità del microfono premendo brevemente l'interruttore di alimentazione sul collare



Collegamento di un secondo collare d'addestramento con il telecomando

Seguire questi passaggi per collegare un collare d'addestramento con un telecomando. Nota che dovrà collegare ogni collare uno alla volta.

Nota: dovrà seguire questo passaggio solo se desidera connettere più di un collare o se ha disconnesso il collare incluso dal telecomando.

Passo 1 - collare d'addestramento

Iniziare con un collare d'addestramento non collegato a un telecomando. Tenere premuto l'interruttore on/off per alcuni secondi fino a quando si sentono due segnali acustici consecutivi (segnali acustici).

Passo 2 - telecomando

Ora prendere il telecomando e trovare il pulsante di selezione collare non assegnato. Tenere premuto questo pulsante per alcuni secondi fino a quando non si sentono cinque segnali acustici consecutivi (bip).

Nota: è necessario completare il passo 2 entro 10 secondi dal completamento del passo 1 per connettere correttamente entrambi i dispositivi. Se al primo tentativo non funziona, spegnere e riaccendere il collare prima di ripetere il passaggio 1.

Passo 3 - test di connessione

Ora premere il pulsante di selezione del collare che ha scelto e controllare se il LED di stato sul collare d'addestramento lampeggia in rosso. È inoltre possibile premere il pulsante del segnale di tono come test per attivare un segnale di tono dal collare.

Nota: se il test di connessione fallisce, ripetere semplicemente i passaggi della connessione. Assicurarsi di completare il passo 2 entro 10 secondi dal completamento del passo 1.

Addestramento adeguato del cane

Una buona formazione è la chiave per un rapporto armonioso tra cane e uomo. Ma a volte i proprietari di cani raggiungono i loro limiti quando si tratta di addestrare il loro amico a quattro zampe.

Remote Spray Trainer 3.0 è un aiuto di addestramento delicato che aiuta a scoraggiare efficacemente il suo animale domestico da comportamenti indesiderati. Remote Spray Trainer 3.0 ti consente di intervenire direttamente, anche a distanza, in modo da poter reagire immediatamente a comportamenti scorretti. In effetti, la maggior parte dei cani interrompe permanentemente il comportamento offensivo dopo uno o due usi dell'addestratore.

Tenga presente che l'addestratore è un dispositivo d'addestramento e non un giocattolo e deve essere sempre usato con cura. E quindi, vorremmo chiedere di prendere in considerazione i seguenti consigli prima dell'addestramento:

1. Assicurarsi che il comportamento scorretto del suo cane non sia il risultato di un'attività fisica carente o di un problema di salute! In tal caso, interrompere l'uso del addestratore e consultare un professionista.
2. Non utilizzare l'addestratore in caso di forti piogge.
3. Faccia abituare il suo cane al collare dell'addestratore spray per un giorno intero prima di accenderlo.
4. Scegli un luogo sicuro e affidabile per la formazione.

Durante l'addestramento

1. Rimuovere immediatamente l'addestratore se il cane sembra agitato.
2. Usare attentamente l'addestratore. L'uso troppo frequente influirà negativamente sulla soglia di inibizione del cane, riducendo l'efficacia.
3. Dopo 2-3 sessioni d'addestramento al massimo, controllare se il suo cane sta reagendo al segnale dello spray e, se necessario, regolare l'intensità dello spray. Purtroppo non tutti i cani sono ricettivi e alcuni potrebbero non reagire ai segnali. Se il segnale spray non funziona, può anche provare PetTec Vibra trainer.
4. Addestrare il suo cane per un massimo di 1-2 ore al giorno. Rimuovere l'addestratore dopo ogni sessione e spegnerlo.
5. Premere sempre il suo cane dopo sessioni d'addestramento riuscite.

Domande Frequenti

Per quali età dei cani posso usare l'addestratore?

Si consiglia di utilizzare l'addestratore per cani di età pari o superiore a 6 mesi.

Per quali razze è adatto l'addestratore?

Puoi usare l'addestratore per tutte le razze. L'addestratore pesa 75g - limitare la durata dell'addestramento per cani molto piccoli.

Quanto dura la batteria?

La batteria ha una durata in standby fino a 30 ore se utilizzata per una durata d'addestramento consigliata di max. 1-2 ore al giorno. Spegnerne l'addestratore dopo ogni sessione per evitare di scaricare la batteria.

Quali ingredienti contiene lo spray?

I nostri spray contengono l'aerosol HFO-1234ze rispettoso dell'ozono. Lo spray PetTec è confezionato in Germania, ecologico, non tossico e adatto a persone e cani con allergie.

Quali spray posso usare?

Si prega di utilizzare solo il nostro spray Pet-Tec, poiché spray di altri produttori potrebbero potenzialmente danneggiare te e/o il tuo cane.

Risoluzione dei problemi

Il mio addestratore non funziona.

Passo 1: verificare se le batterie di entrambi i dispositivi sono cariche e il collare d'addestramento è acceso.

Passo 2: sostituire le batterie del telecomando e caricare la batteria nel collare.

Passo 3: non riesce a trovare il problema? Si prega di contattare il nostro servizio di assistenza a info@PetTec.de.

Lo spray continua a fuoriuscire dall'addestratore.

In rari casi il sistema non è correttamente sigillato, quindi lo spray perde dopo il riempimento. In tal caso, contattare il nostro servizio di assistenza all'indirizzo info@PetTec.de.

Il telecomando ha un raggio d'azione molto breve.

Batterie e ostacoli deboli come alberi, pareti e cespugli, così come altri dispositivi radio nell'area, possono limitare in modo significativo il raggio d'azione. Sostituire innanzitutto le batterie. Se il raggio d'azione in un'area aperta è ancora scarso, contattare il nostro servizio di assistenza all'indirizzo info@PetTec.de.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei problemi e suggerimenti utili per la formazione e l'utilizzo dei nostri istruttori sono disponibili all'indirizzo:
support.PetTec.de

Servizio clienti

Dichiarazione di conformità

Ströer Products GmbH conferma che il dispositivo radio descritto in queste istruzioni (Remote Spray Trainer 3.0) è conforme alle linee guida 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente URL:



pettec.de/faq/spray



Dichiarazione di conformità

(vedere il capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti indicati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Smaltimento



Smaltimento della confezione

Si prega di ordinare la confezione prima dello smaltimento:

- Carta e cartone con riciclaggio della carta
- Involucro di plastica con materiali riciclabili



Smaltimento del dispositivo

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi per la raccolta differenziata di materiali riciclabili.



Non gettare i dispositivi usati nei rifiuti domestici!

Se il suo Remote Spray Trainer 3.0 non è più utilizzabile, l'utente è obbligato per legge a smaltire i dispositivi usati separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio, presso un sito di raccolta nel suo comune. Ciò garantisce che i dispositivi usati vengano riciclati correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Pertanto, i dispositivi elettronici sono contrassegnati con il simbolo mostrato qui.



Informazioni e assistenza del produttore

Se ha domande sul Remote Spray Trainer 3.0 o riscontra problemi nell'utilizzarlo, contattarci prima via e-mail al seguente indirizzo: info@PetTec.de.

PetTec® è un marchio di
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

