



Cierre rápido cerrado



Cierre rápido abierto

- 1 Gire el cierre rápido con junta en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desmontarlo en dos piezas individuales.
- 2 Introduzca el cierre rápido desde arriba en la abertura del pie de melamina y únalo de nuevo con su contraparte.
- 3 En el interior del cierre rápido, presione hacia fuera el bloqueo para garantizar un funcionamiento suave con la barra de acero inoxidable.
- 4 A continuación, introduzca la barra de acero inoxidable desde arriba por la abertura del cierre rápido y fije la barra con el cierre rápido.
- 5 Gire el segundo cierre rápido en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desmontarlo en dos piezas individuales. Ahora, introduzca el cierre rápido desde abajo por la abertura del soporte de los cuencos de melamina y únalo de nuevo con su contraparte.
- 6 A continuación, inserte el soporte de cuencos de melamina en el cierre rápido de manera que la pieza de fijación se asiente correctamente en la ranura de fijación prevista. Mueva ahora el cierre rápido hacia abajo por la barra de acero inoxidable para escoger la altura deseada del soporte de cuencos y fíjela con el cierre rápido.
- 7 Después, coloque los cuencos en el soporte.

Contenido

- Barra de acero inoxidable
- Soporte de cuencos de melamina
- Pie de melamina
- Dos cuencos de acero inoxidable con juntas de silicona antideslizantes
- Dos cierres rápidos con junta

PetTec® es una marca de Ströer Products GmbH

Torstraße 49
10119 Berlin | Germany

www.PetTec.com | pettec.de/faq/doggybar