

PetTec

Pet Cam Feel





WATCH
YOUR **PET**

For a rewarding
relationship

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

	Jetzt geht's los	4
	Produktübersicht	5
	Wichtige Bedienhinweise	6
	Inbetriebnahme	8
	Montagemöglichkeiten	9
	Technische Details	10
	Wichtige Hinweise	11
	Kundenservice	12
	Herstellerinformation und Service	12
	Entsorgung	13
	Here we go...	14
	Product overview	15
	Important instructions	16
	Getting started	18
	Mounting options	19
	Technical details	20
	Important informations	21
	Customer service	22
	Manufacturer information and service	22
	Disposal	23

Français



Un manuel en français peut être
peut être téléchargé sur le lien suivant.

Italiano



Un manuale in italiano può
essere scaricato al seguente link.

Español



Se puede descargar un
manual en español en el siguiente
enlace.



<https://support.pettec.de/hc/de>



JETZT GEHT'S LOS...

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Haustierkamera entschieden haben. Mit der PetTec Feel haben Sie Ihren Liebling immer im Blick.

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE PET CAM FEEL VERWENDEN.


- Bitte öffnen und modifizieren Sie die Pet Cam Feel nicht. Das Gerät bedarf weder Wartung noch Instandhaltung. Im Falle eines Fehlers kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Um einen einwandfreien Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen nur die Originalteile zu verwenden. Nutzen Sie zur Montage nur die mitgelieferten Montageteile.
- Das Gerät darf bei Renovierungsarbeiten weder durch den Einsatz von Farbe oder Tapete beeinträchtigt werden.

Rechtliche Hinweise

- Die Pet Cam Feel ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die Kamera und ihre Funktion zu informieren.
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz des PetTec Pet Cam Feel in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die Stage10 GmbH übernimmt keine Garantie für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.




PRODUKTÜBERSICHT



Inhalt:








- PetTec Pet Cam Feel
- Netzstecker
- USB-C- auf -A -Kabel
- Anleitung
- Schrauben und Dübel
- Bohrvorlage






WICHTIGE BEDIENHINWEISE

Status LED (Frontseite)

-  • Dauerhaft rote LED – keine Verbindung mit dem Internet möglich
 -  • Rot blinkende LED – bereit zur Verbindung mit dem Wi-Fi
 -  • Rot schnell blinkende LED – Wi-Fi-Verbindung wird gerade aufgebaut
 -  • Dauerhaft blaue LED – Verbindung mit dem Wi-Fi funktioniert einwandfrei
-
-  • Blau blinkende LED – bereit zur manuellen Verbindung mit dem Wi-Fi
 -  • Blau schnell blinkende LED – manuelle Wi-Fi-Verbindung wird aufgebaut
-
-  • Kein LED – Die Kamera ist ausgeschaltet.

Ladekontroll-LED (im Steckerfach)

-  • Orange leuchtende LED - Kamera wird geladen
-
-  • Grün leuchtende LED - Akku ist komplett geladen

USB-C Kabelzufuhr

Der Anschluss versorgt die Kamera mit Strom. Bei Bedarf können herkömmliche USB-C-Kabel mit einer abweichenden Länge verwendet werden.

Mikrofon/Lautsprecher

Die Kombination aus eingebautem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation.

Micro-SD Kartenschacht

Es können Micro-SD Karten mit einer Größe von bis zu 128 GB verwendet werden.



Reset-Knopf


Der Reset-Knopf muss mit einem schmalen Gegenstand für ca. 5 Sekunden gedrückt werden, damit die Kamera auf die Werks-einstellungen zurückgesetzt wird.

Der Reset-Knopf muss mit einem schmalen Gegenstand für ca. 1 Sekunde gedrückt werden, um die manuelle Wi-Fi-Einrichtung zu aktivieren.

Power-Taste

Durch Betätigen der Power-Taste wird die Kamera ein- oder ausgeschaltet!

Taste

Die -Taste löst einen Anruf aus! In dem Fall wird der Nutzer der App per Videoanruf kontaktiert!

LED-Taste

Durch Drücken der LED-Taste wird das Ambient-Light ein- oder ausgeschaltet! Individuelle Einstellungen können in den Einstellungen der Kamera vorgenommen werden



INBETRIEBNAHME

1. Bitte verbinden Sie die Kamera mit einem USB-C-Kabel und stecken Sie dieses in den Netzstecker. Der Netzstecker muss mit einer Steckdose verbunden sein.
2. Nach ungefähr einer Minute gibt die Kamera ein Signal von sich und die LED blinkt rot. Damit signalisiert die Kamera die Bereitschaft mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu werden.
3. Laden Sie nun die **„PetTec Snoop Cube“**-App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App, um die Inbetriebnahme der Kamera erfolgreich abzuschließen.
4. Es muss ebenso ein WLAN-Router mit Internetverbindung und das dazugehörige Passwort verfügbar sein. Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers verbunden sein, in das Sie auch die Kamera integrieren möchten.
5. Eine stabile WLAN-Verbindung ist dringend notwendig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.



PetTec Snoop Cube App




MONTAGEMÖGLICHKEITEN




Verschraubte Montage

1. Bringen Sie die Schrauben entsprechend der Position der Bohrschablone an der Wand an. Ziehen Sie die Schrauben nicht bis zum Ende an, da Sie einen Spalt zum Aufhängen der Kamera lassen müssen.
2. Rasten Sie die Befestigungslöcher der Kamera (unten) in die Schrauben ein und drücken Sie die Kamera nach unten, bis sie festsitzt.



Montage mit der Klemme

1. Klemmen Sie die Kamera mit der Klemme ① z.B. an einer Möbelkante fest und drehen Sie das Gehäuse, um einen idealen Blickwinkel zu finden.
2. Drehen Sie den Kamerahals ②, um den Betrachtungswinkel einzustellen.



Freies Aufstellen

1. Die Kamera steht auch frei auf der Klemme.
2. Stellen Sie das Gerät einfach an einen sicheren Ort auf.



TECHNISCHE DETAILS

Anforderungen	<ul style="list-style-type: none">• High-Speed-Internet• WLAN-Verbindung• Frequenz 2.4 GHz
Speichermedium	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützt Micro-SD Karten bis zu 128 GB• Micro-SD Karte separat zu erwerben, Klasse 10 oder höher erforderlich.
Video & Audio	<ul style="list-style-type: none">• Auflösung: 2304(H) x 1296(V)• Format: H.264• Sichtfeld: 110°
Bildsensor	<ul style="list-style-type: none">• Nachtsicht: bis zu 10 m• Full color• 1/2.8" 3 Megapixel CMOS• Digital-Zoom
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Lautsprecher• Mikrofon
Bewegungs- und Geräuscherkennung	<ul style="list-style-type: none">• Bewegungserkennung: 3 Einstelloptionen verfügbar• Geräuscherkennung: 3 Einstelloptionen verfügbar• Sofortige Push Benachrichtigungen
Temperatur- und Feuchtigkeits-erkennung	<ul style="list-style-type: none">• Ober- und Untergrenze frei einstellbar• Sofortige Push Benachrichtigungen bei Werten außerhalb der festgelegten Grenzen
Maße & Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Maße: 79 x 87 x 129mm• Gewicht: 200g



Aufladbarer Akku

- Kapazität: 3.350mAh Li-Ionen Akku
- Laden per USB-C Kabel über USB-Netzteil
- Ladezeit: ca. 6-8 Stunden
- Akkulaufzeit: Ca. 5 Stunden

Energie

- Maximale Leistungsaufnahme: 2,5W
- Nennleistung (USB-C): DC 5V/1A

WICHTIGE HINWEISE

Funkbetrieb

Das Funkübertragungssignal kann durch äußere Einflüsse negativ beeinträchtigt werden (z.B. Elektromotoren, defekte Elektrogeräte). Die Reichweite des Funkübertragungssignals ist in der Regel innerhalb von Gebäuden limitiert. Ebenso beeinflusst die Beschaffenheit des Gebäudes die Funkreichweite des Gerätes. Auch Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher können das Funksignal des Gerätes negativ beeinflussen. Die Sendeleistung kann auch durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit gemindert werden.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie, dass gebrauchsunfähige Elektrogeräte sowie Batterien getrennt voneinander und umweltgerecht verwertet werden müssen (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme zur Verwertung von Elektrogeräten sowie für Batterien. Das Entsorgen von Batterien im Hausmüll ist verboten.



KUNDENSERVICE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Pet Cam Feel der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



<https://support.pettec.de/hc/de>



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zur Pet Cam Feel haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de
PetTec® ist eine Marke der

Stage10 GmbH | Leipziger Platz 9 | 10117 Berlin | www.PetTec.com



ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihre Pet Cam Free einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:
support.PetTec.de

**PetTec® ist eine Marke
der Stage10 GmbH**

Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Deutschland

www.PetTec.com

PetTec Pet Cam Feel
Art-No. 16206
EAN 4 250541 926642



**UK
CA**