

PetTec

Pet Cam Feel



WATCH
YOUR **PET**

For a rewarding
relationship



AQUÍ VAMOS...

Gracias por elegir nuestro producto. Con el PetTec Pet Cam Feel siempre tendrá a su querido a la vista.

Instrucciones de seguridad importantes

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL OPERATIVO ANTES DE UTILIZAR PET CAM FEEL.

- No desarme ni modifique el Pet Tec Pet Cam Feel. El dispositivo no requiere mantenimiento ni servicio. En caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.
- Para garantizar el uso adecuado del dispositivo, recomendamos que solo utilice las piezas originales. Utilice solo las piezas de montaje suministradas para armar el dispositivo.
- Mantenga la cámara alejada de la exposición externa para garantizar un uso a largo plazo. El dispositivo no debe verse afectado por ningún trabajo de renovación, ya sea el uso de pintura o papel tapiz.

Aviso Legal

- El PetTec Pet Cam Feel ha sido diseñado solo para uso en interiores. Las leyes en su país pueden limitar la observación de áreas fuera de su hogar o propiedad. Infórmese sobre la legislación local. Para proteger la privacidad de los demás, monte la cámara para que no pueda grabar imágenes de áreas públicas, calles o la propiedad de su vecino. También recomendamos informar a los familiares, visitantes y trabajadores domésticos sobre la cámara y su función.
- Tenga en cuenta que la aplicación no le informará automáticamente en caso de emergencia o robo. Si es necesario, usted debe realizar una llamada de emergencia. Stage10 GmbH no ofrece ninguna forma de garantía por notificaciones o grabaciones faltantes o incorrectas.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luz ambiental
LED de estado

Micrófono

Ranura para tarjeta Micro-SD

Puerto de carga USB Tipo-C
LED de control de carga

Sensor de temperatura y humedad


Encendido/Apagado

Luz ambiente encendida/apagada

Conexión de voz


Botón de reinicio

Altavoz



Contenido:

- PetTec Pet Cam Feel
- Enchufe de alimentación
- Cable USB Tipo-C a -A
- Manual
- Tornillos y tacos
- Plantilla de perforación





INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LED de estado (parte frontal)

-  • LED permanentemente rojo - no es posible la conexión a Internet
 - LED parpadeando en rojo - listo para conectarse a Wi-Fi
 - LED parpadeando en rojo rápidamente - conexión Wi-Fi en curso.
-
-  • LED permanentemente azul - la conexión a Wi-Fi funciona correctamente
 - LED azul intermitente - listo para conexión manual a Wi-Fi
 - LED parpadeando en azul rápidamente - la conexión manual Wi-Fi está establecida.
-
-  • Sin LED - La cámara está apagada / no está operativa.

LED de control de carga (en el compartimento del enchufe)

-  • LED naranja: la cámara se está cargando
-
-  • Verde encendido LED - la batería está completamente cargada

Alimentador de cable USB Tipo-C

El conector suministra alimentación a la cámara. En caso necesario, se pueden utilizar cables USB Type-C convencionales de diferentes longitudes.

Micrófono/altavoz

La combinación de micrófono y altavoz integrados permite la comunicación bidireccional.

Ranura para tarjetas Micro-SD

Se pueden utilizar tarjetas Micro-SD de hasta 128 GB.

Botón de reinicio

El botón de reinicio debe pulsarse con un objeto estrecho durante unos 5 segundos para que la cámara vuelva a los ajustes predeterminados de fábrica.

Para activar la configuración Wi-Fi manual, el botón de reinicio debe pulsarse con un objeto estrecho durante aproximadamente 1 segundo.



Botón de encendido

Al pulsar el botón de encendido, la cámara se enciende o se apaga.

Botón

El botón  activa una llamada. En este caso, el usuario de la aplicación es contactado mediante videollamada.

Botón LED

Pulsando el botón LED se enciende o apaga la luz ambiental. Se pueden realizar ajustes individuales en la configuración de la cámara



PARA INICIAR


1. Conecte la cámara con un cable micro USB y conéctelo al enchufe del cargador. El enchufe de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente.
2. Después de aproximadamente un minuto, la cámara emitirá un piti-do y el LED parpadeará en rojo. Esto indica que la cámara está lista para conectarse a la red Wi-Fi.
3. Descargue la aplicación „PetTec Snoop Cube” de Apple App Store o Google Play Store e instálela en su dispositivo móvil. Ahora siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración de la cámara con éxito.
4. Debe estar disponible un enrutador Wi-Fi con frecuencia de 2,4 GHz et conexión a Internet y la contraseña asociada. Su dispositivo móvil debe estar conectado a la red Wi-Fi de su enrutador en el que desea conectar la cámara.
5. Se requiere una conexión Wi-Fi estable para garantizar un funcionamiento adecuado.



PetTec Snoop Cube App




OPCIONES DE MONTAJE




Fijación atornillada

1. Fije los tornillos a la pared según la posición de la plantilla de perforación. No apriete los tornillos hasta el fondo, ya que necesitará dejar un hueco para colgar la cámara.
2. Encaje los orificios de montaje de la cámara (en la parte inferior) en los tornillos y presione la cámara hacia abajo hasta que quede fija.



Montaje con la abrazadera

1. Sujete la cámara con ①, por ejemplo, en el borde de un mueble, y gire la carcasa para encontrar un ángulo de visión ideal.
2. Gire ② para ajustar el ángulo de visión.



Ajuste libre

1. La cámara también se sostiene libremente sobre la abrazadera.
2. Basta con colocar el dispositivo en un lugar seguro.



DETALLES TÉCNICOS

Requisitos	Internet de alta velocidad Conexión WiFi Frecuencia de 2,4 GHz
Almacenamiento de datos	Admite tarjetas Micro-SD de hasta 128 GB Tarjetas Micro-SD disponibles por separado (Requiere clase 10 o superior)
Vídeo y audio	Resolución: 2304 (H) x 1296 (V) Formato: H.264 Campo de visión: 110
Sensor de imagen	Visión nocturna: hasta 10 m A todo color CMOS de 1/2,8" y 3 megapíxeles Zoom digital
Audio	Altavoz Micrófono
Detección de movimiento y ruido	Detección de movimiento: 3 opciones de ajuste disponibles Detección de ruido: 3 opciones de ajuste disponibles Notificaciones push instantáneas
Detección de temperatura y humedad	Límite superior e inferior ajustables libremente Notificaciones push inmediatas para valores fuera de los límites establecidos
Dimensiones y peso	Dimensiones: 79 x 87 x 129 mm Peso: 200 g



Batería recargable	Capacidad de la batería: batería de iones de litio de 3.350 mAh Carga mediante cable USB ty-C a través de la fuente de alimentación USB.power Tiempo de carga: 6-8 horas Duración de la batería: Ca. 5 horas
Energía	Consumo máximo de energía: 2,5 W Potencia nominal (USB-C): DC 5V/1A

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Señal de radio

La señal de transmisión de radio puede verse afectada negativamente por influencias externas (por ejemplo, motores eléctricos, aparatos eléctricos defectuosos). El alcance de la señal de transmisión de radio suele ser más débil dentro de los edificios que en el campo abierto. Del mismo modo, los trabajos/condiciones estructurales afectan el alcance de radio del dispositivo. Los dispositivos Bluetooth como auriculares o altavoces también pueden afectar negativamente la señal de radio del dispositivo. La intensidad de la señal también puede reducirse por influencias ambientales como la humedad.

Protección del medio ambiente

Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos no desechables, así como las baterías, deben reciclarse por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente (Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Utilice los sistemas de recolección y devolución específicos del país para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como para las baterías. Se prohíbe tirar las baterías en la basura doméstica.



SERVICIO AL CLIENTE

Declaración de conformidad

Stage10 GmbH confirma que el dispositivo de radio descrito en estas instrucciones (Pet Cam Feel) cumple con la directriz 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente URL:



<https://support.pettec.de/hc/de>



Declaración de conformidad (ver capítulo „Declaración de conformidad“): Los productos de-signados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE Y SERVICIO

Si tiene preguntas sobre el Pet Cam Feel o tiene problemas para usarlo, primero contáctenos por correo electrónico a la siguiente dirección: info@PetTec.de

PetTec® es una marca de
Stage10 GmbH
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
www.PetTec.com



DISPOSICIÓN



Eliminación de envases

Clasifique el embalaje antes de desecharlo:

- Papel y cartón con reciclaje de papel
- Envoltura de plástico con reciclables



Eliminación del dispositivo

Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para la recogida selectiva de materiales reciclables.

¡No deseche los dispositivos usados con la basura doméstica!

Si su Pet Cam Feel ya no es utilizable, la ley obliga a cada usuario a deshacerse de los dispositivos usados por separado de la basura doméstica; por ejemplo, en un sitio de recolección en su municipio. Esto asegura que los dispositivos usados se reciclen correctamente y que se evitan los efectos ambientales negativos. Por lo tanto, los dispositivos electrónicos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, resolución de problemas y consejos útiles para la capacitación y el uso de nuestros instructores en: support.PetTec.de

**PetTec® ist eine Marke
der Stage10 GmbH**

Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Deutschland

www.PetTec.com

PetTec Pet Cam Feel
Art-No. 16206
EAN 4 250541 926642



**UK
CA**