



Geschlossener Schnellspanner

Geöffneter Schnellspanner

- 1 Schnellspannerverschluss mit Dichtungsring gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn in zwei Einzelteile zu zerlegen.
- 2 Schnellspanner mit Winde von oben in die Öffnung des Melamin Standfußes einführen und wieder mit dem Gegenpart verbinden.
- 3 Im Inneren des Schnellspanners die Arretierung nach außen drücken, um eine reibungslose Funktion mit der Edelstahlstange zu gewährleisten.
- 4 Anschließend die Edelstahlstange von oben in die Öffnung des Schnellspannerverschlusses führen und per Schnellspanner die Stange fixieren.
- 5 Zweiten Schnellspannerverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn in zwei Einzelteile zu zerlegen. Nun den Schnellspanner mit Winde von unten durch die Öffnung der Melamin-Napfhalterung führen und wieder mit dem Gegenpart verbinden.
- 6 Anschließend die Melamin-Napfhalterung auf den Schnellspanner stecken, sodass das Fixierstück korrekt in der vorgesehene Fixieraussparung sitzt! Der Schnellspanner kann nun nach unten auf die Edelstahlstange gesteckt werden. Wählen Sie die gewünschte Höhe der Napfhalterung und fixieren Sie diese per Schnellspanner.
- 7 Abschließend die Näpfe in den Halterungen platzieren.

Inhalt

- Edelstahlstange
- Melamin-Napfhalterung
- Melamin-Standfuß
- Zwei Edelstahl-Fressnapfe mit Antirutsch-Silikonringen
- Zwei Schnellspannerverschlüsse mit Dichtungsring

PetTec® ist eine Marke der Ströer Products GmbH

Torstraße 49
10119 Berlin | Germany

www.PetTec.com | pettec.de/faq/doggybar